

Müllers Produktion GmbH & Co. KG

Trompeterallee 200 – 208
41189 Mönchengladbach
Tel: 02166 – 5505-0
Fax: 02166 – 5505-900
Mail: team@muellers-produktion.de
Web: www.muellers-produktion.de



Bedienungs- und Wartungsanleitung

für elektrisch betriebene Kunststoffrollläden, Typ Z38, Typ Z52, Typ Z56

Hinweis:

Für eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit, sind die Hinweise in dieser Anleitung unbedingt zu beachten.

In dieser Anleitung finden Sie:

Hinweise in Bezug auf Funktion und Sicherheit (Allgemeine Sicherheitshinweise)

Informationen für eine korrekte Bedienung (Bedienung)

Tipps für eine lange und funktionssichere Verwendung (Wartung und Pflege)

Die Rollläden werden gemäß den in der Konformitätserklärung aufgeführten Richtlinien und Normen gefertigt und haben das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

nach der Montage:

Das Revisionteil am Rolllädenkasten muß nach dem Einbau frei zugänglich sein und bleiben. Revisionteile dürfen nicht übertapeziert oder eingeputzt werden. Gleiches gilt für Gehäuse, Behang, Motor und Führungsschienen, damit diese im Bedarfsfall ausgetauscht werden können.

für eine korrekte Bedienung:

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, darf der Rollläden niemals von Hand geschoben oder gezogen werden. Der Rollläden darf nicht mit zusätzlichen Gewichten belastet werden. Der Bewegungsbereich des Rolllädens muss jederzeit frei sein von Hindernissen.

wenn es stürmt

Bei Sturm und sehr starkem Wind muss der Rollläden ganz geschlossen oder ganz geöffnet werden. Bei geschlossenem Rollläden sind die Fenster zu schließen, um Durchzug zu vermeiden. Eine Gewährleistung für die angegebene Windklasse besteht nur bei geschlossenem Fenster.

bei großer Hitze

Bei intensiver Sonnenbestrahlung und großer Hitze muss der Rollläden in Lichtschlitzstellung bewegt werden, damit Luft hindurch zirkulieren kann. Ein Hitzestau und eine vorübergehende Ausformung der Rollläden können dadurch verhindert werden.

wenn es friert

Bei Frost können Rolllädenprofile anfrieren. Der Rollläden darf auf keinen Fall mit Gewalt bewegt werden. Verzichten Sie eher auf ein Öffnen oder Schließen. Nach dem Abtauen ist ein normaler Betrieb wieder möglich. Wenn die Gefahr eines Anfrierens besteht, z.B. im Winter, ist die evtl. eingeschaltete automatische Steuerung auszuschalten. Bei der Betätigung ist die Bewegung des Rolllädens zu beobachten.

Automatikbetrieb

Bei Automatikbetrieb ist sicherzustellen, dass jederzeit ein Zugang zum Hausinneren oder zu den Bedienelementen besteht. Andernfalls können Sie sich aussperren.

kein Kinderspielzeug

Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Bedienelementen (z.B. Funkhandsender, Kipp- oder Drehschalter) spielen. Handsender gehören nicht in Kinderhände.

bei Problemen

Wenn bei der Bedienung des Rollladens Probleme auftauchen, z.B. Funktionsstörungen, Materialschäden oder Geräusche, wenden Sie sich an den Rollladen-Fachbetrieb. Verzichten Sie auf einen weiteren Betrieb oder auf "Heimwerkerreparaturen", besonders auf eine Reparatur von elektrischen Teilen.

Bedienung

Für eine Bedienung mit Elektromotor gibt es verschiedenen Bedienelemente, z.B. Tastschalter, Kippschalter oder Drehschalter. Die nachfolgende Funktionsbeschreibung gilt für alle Bedienelemente.

zum Öffnen des Rollladens

- Drücken bzw. halten Sie die AUF-Taste. Der Rollladen fährt hoch.
- Nach Loslassen der Taste stoppt der Rollladen.

zum Schließen des Rollladens

- Drücken bzw. halten Sie die AB-Taste. Der Rollladen fährt runter.
- Nach Loslassen der Taste stoppt der Rollladen.

Verweis: Für eine Bedienung mit Automatiksteuerung ist die entsprechende Anleitung zu beachten.

Wartung und Pflege

Vorsicht:

Um Verletzungen bei Wartung und Pflege zu verhindern:

- Stellen Sie sicher, dass der Rollladen während der Arbeiten nicht bewegt wird

Wenn eine Automatiksteuerung verwendet wird, ist diese vor allen Arbeiten im Bewegungsbereich des Rollladens, z.B. bei Fensterreinigung, unbedingt auszuschalten.

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer des Rollladens.

Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Rollladen und die Bedienelemente auf Verschleiß und Beschädigung.
- Lassen Sie verschlissene oder beschädigte Teile rechtzeitig vom Rollladen-Fachbetrieb ersetzen.
- Benutzen Sie den Rollladen nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist.
Wenden Sie sich an den Rollladen-Fachbetrieb.

Inspektion, Wartung und Reparatur von elektrischen Teilen müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Pflege

Vorsicht:

Die Verwendung von ätzenden oder aggressiven Reinigungsmitteln kann die Oberfläche des Rollladens zerstören.

- Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Rollladens zunächst mit sauberem Wasser vor.
- Benutzen Sie handelsübliche Haushaltsreiniger für die Reinigung.
- Verwenden Sie einen weichen Schwamm und viel sauberes Wasser.

